

Wstrajanie telewizora (LG)

Po zmianie częstotliwości trzeba ponownie wyszukać programy. Nazwy opcji mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu.

1. Na pilocie naciśnij przycisk Ustawienia i wejdź do menu. Na telewizorach Smart TV może to być Wszystkie ustawienia (lub mogą być one dopiero widoczne po naciśnięciu przycisku ustawień).
2. Wejdź w Ogólne, a następnie w Kanały.
3. Wejdź w Strojenie i ustawienia.
4. Wybierz Strojenie automatyczne.



5. Na ekranie Strojenie kanałów wybierz TV kablowa.
6. Przy wyborze operatora wybierz Inni operatorzy.
7. W ustawieniach konfiguracji strojenia ustaw:
 - Typ: Wyszukiwanie sieci
 - Częstotliwość początkowa: 610 MHz albo 610000 kHz (zależnie od jednostek na ekranie)
 - Częstotliwość końcowa: ostatnia dostępna, np. 890 MHz albo 890000 kHz
 - ID sieci: 1Jeśli pojawią się też te opcje, ustaw:
 - Szybkość transmisji symboli: 6875 KS/s
 - Modulacja: 256 QAM
8. Na następnym ekranie zaznacz Wyszukaj tylko programy cyfrowe i naciśnij OK.

Po zakończeniu programu powinny być ponownie dostępne.