

Wstrajanie dekodera Technistar K4 ISIO (Technisat)

Po zmianie częstotliwości trzeba ponownie wyszukać programy na każdym dekodерze. Cała operacja trwa zwykle 15–30 minut.

1. Automatyczne wyszukiwanie programów

1. Na pilocie, w lewym dolnym rogu, naciśnij Menu.
 2. W menu ustawień wybierz Wyszukiwanie programów.
 3. Wybierz Wyszukiwanie automatyczne.
 4. Ustaw opcje wyszukiwania:
 - IPTV (DVB-IP): Nie
 - Przewód (DVB-C): Przeszukiwanie sieci
 - Tryb szukania: Wszystkie kanały
 5. Potwierdź i poczekaj, aż dekodер znajdzie wszystkie programy.
- Jeśli po tym wyszukiwaniu programy nadal nie działają poprawnie, wykonaj reset do ustawień fabrycznych.

2. Reset do ustawień fabrycznych (tylko gdy wyszukiwanie nie pomogło)

1. Na pilocie, w lewym dolnym rogu, naciśnij Menu.
2. Wejdź w Ustawienia.
3. Wybierz Ustawienia fabryczne, a następnie Przywróć ustawienia fabryczne.
4. W oknie „Czy na pewno przywrócić ustawienia fabryczne?” wybierz Tak.
5. Wybierz język: Polski (lub inny preferowany).
6. Wybierz kraj: Polska.
7. W funkcjach urządzenia Smart TV zostaw ustawienia domyślne.
8. W formacie obrazu wybierz 16:9. Jeśli telewizor ma format 4:3, wybierz 4:3.
9. W wyborze źródła sygnału ustaw:
 - Przewód (DVB-C): włącz
 - IPTV (DVB-IP): wyłącz
10. W oknie wyboru platformy cyfrowej (DVB-C) ustaw nadawcę: TelPol.
11. Jeśli pojawi się błąd konfiguracji sieci, naciśnij OK na pilocie i przejdź dalej.
12. W wyszukiwaniu programów wybierz Wszystkie kanały i poczekaj na zakończenie skanowania.
13. Jeśli pojawi się okno Aktualizacja oprogramowania, naciśnij OK.
14. Jeśli pojawi się okno Pobieranie danych SFI, możesz poczekać na zakończenie albo pominąć.

Po zakończeniu programy powinny być ponownie dostępne.

